




A kezelőpanel használata



hp LaserJet 9040/9050mfp

Másolás

1. Válassza a MÁSZOLAT gombot.
2. Válassza az Eredeti leírása lehetőséget.
3. Válassza a Laptartalom lehetőséget.
4. Válasszon egyet a Szöveg, a Fotó és a Vegyes lehetőség közül.
5. Adja meg a Sűrűsége, az Élessége és a Háttér-eltávolításra vonatkozó beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Nyomja meg a START gombot.

E-mail

1. Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra vagy az ADF-be (automatikus lapadagoló).
2. Érintse meg az E-MAIL gombot.
3. Ha a készülék kéri, írja be felhasználónevét és jelszavát.
4. Töltse ki a többi mezőt.
5. A Beállítások, majd az OK gombot megérintve adja meg a használni kívánt beállításokat, vagy használja az alapértelmezett beállításokat.
6. Nyomja meg a START gombot.


Fax

1. Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra vagy az ADF-be (automatikus lapadagoló).
2. Válassza a FAX gombot.
3. Válassza a Beállítások gombot, majd adja meg az eredeti dokumentum leírását.
4. A billentyűzettel adja meg a telefonszámot.
5. Nyomja meg a START gombot.

Az eredeti dokumentum leírását mutatja. A HP LaserJet 9040/9500mfp automatikusan a kivitelezés beállításával együtt (a legtöbb méretet).

Ezzel az ikonnal jelenítheti meg a "Mi ez?" helyi súgót, vagy nyomtathat lépésekre bontott útmutatót a "bemutató" használatával.

Ezzel a vezérlőszervvel szabályozhatja a vezérlőpult kijelzőjének kontrasztját.



Ezekkel a vezérlőszervvel szabályozhatja a beolvasott kép méretét és sűrűségét.

A másolt kimenet leírását mutatja, a kivitelezés beállításával együtt.


A MENÜ gombbal nyithatja meg a készülék menüjét, beleértve a "Feladat lekérése" menüelemet is.

ALVÁS

Az ÁLLAPOT kijelző mutatja a tápellátás aktuális állapotát.

A STOP gombbal állíthatja le az aktuális feladatot.

A VISSZAÁLLÍTÁS gombbal állíthatja vissza a készüléket a konfigurált alapértelmezett értékekre.



Ezzel a vezérlőszervvel küldheti el a dokumentumot e-mail üzenetben.

Ezzel a gombbal küldheti el a dokumentumokat szabványos fax készülékekre. Itt adhatja meg a faxbeállításokat és itt választhatja ki a gyorstárcsázási számokat is.



További segítség




vagy



Q3726-90957



Kontrol panelini kullanma



hp LaserJet 9040/9050mfp

Kopyala

1. KOPYALA düğmesine dokunun.
2. Orijinali Tanımla düğmesine dokunun.
3. Sayfa İçeriği düğmesine dokunun.
4. Metin, Fotoğraf veya Karma seçeneklerinden birini belirleyin.
5. Yoğunluk, Netlik ve Arka Planı Kaldırma seçeneklerini ayarlayın ve Tamam tuşuna dokunun.
6. BAŞLAT düğmesine basın.

E-posta

1. Orijinal camın üzerine veya ADF'ye yerleştirin.
2. E-POSTA düğmesine dokunun.
3. İstenirse, kullanıcı adınızı ve parolanızı yazın.
4. Kalan alanları tamamlayın.
5. Ayarlar ve Tamam tuşlarına dokunarak kullanmak istediğiniz ayarları seçin veya varsayılan ayarları kullanın.
6. BAŞLAT düğmesine basın.

Faks

1. Orijinal camın üzerine veya ADF'ye yerleştirin.
2. FAKS düğmesine dokunun.
3. Ayarlar düğmesine dokunun ve orijinal tanımlayın.
4. Klavyeyi kullanarak telefon numarasını yazın.
5. BAŞLAT düğmesine basın.

Ek yardım



veya

